


11. 配線図

11-1 全体



注1 入力電圧VINは使用する地域にあわて
 注2 電源電圧の違いで、使用するBRK1がある。